



Modele grzejników łazienkowych NAVIN wyposażone w jednostkę sterującą (termostat dotykowy) pozwala ustawić żądaną temperaturę grzania oraz ustawić funkcję timera.

Włącz/wyłącz g
rzejnika łazienkowego

lekkie
naciśnięcie



Po włączeniu grzejnika zapala się ekran.
Po wyłączeniu — gaśnie.

Ustawienia temperatury
do grzejnika łazienkowego

ekkie
naciśnięcie



Temperaturę grzania reguluje się lekkim naciśnięciem przycisku 5 °C (+30 °C do +60 °C i dalej — w kole).
Po 5 sekundach po skonfigurowaniu wybrany tryb temperatury zostanie zastosowany.


Ustawienia timera

naciśnij i trzymaj
go przez mniej
więcej 3 sekundy



Timer umożliwia automatyczne ustawienie czasu na wyłączenie grzejnika elektrycznego (od 1 do 8 godz., a następnie — w kółko) krok 1 godzina. Po zakończeniu 5 sekund ustawiania timera rozpoczyna się odliczanie, pozostaje do wyłączenia. **Ważne:** w trybie timera grzejnik elektryczny pracuje z maksymalną mocą.

Uwaga: chociaż możliwości temperaturowe termostatu sięgają +60 °C, zgodnie z aktualnymi europejskimi standardami, temperatura grzejnika elektrycznego jest ograniczona do +50 ± 5 °C.




Grzejnik
wyłączony



Tryb stały
temperatury
(30-60 °C, krok — 5 °C)



Tryb ogrzewania
migająca kropka
między liczbami



Tryb timera
czas wyłączenia
(1-8 godz., krok — 1 godz.)



Błąd
(niższa temperatura
-10 °C lub wyższa +85 °C)